

CO 분석기 (Carbon Monoxide (CO) Analyzer)



Model : Serinus 30

용도
<ul style="list-style-type: none"> ☑ 대기 및 실내 공기 중의 CO 가스 농도 연속 모니터링 ☑ 대기 오염 측정망 (AQMS) 구성에 사용.

특징
<ul style="list-style-type: none"> ☑ 환경부 형식 승인, US-EPA 승인 장비 ☑ 비분산적외선 (NDIR) 측정법 이용 ☑ 원격으로 장비 제어, 진단 및 Calibration 가능 ☑ 저전력 내장 펌프 이용 가능 (Option) ☑ Bluetooth, TCP/IP, USB, RS232 다양한 인터페이스 ☑ 안드로이드 앱을 통한 데이터 확인 및 이메일 전송 가능

SPECIFICATION	
Range	0-200ppm (Autoranging), 0-50ppb ~ 0-200ppm (Analogue Range)
Concentration Display	mg/m ³ , µg/m ³ , ppm, ppb, ppt
Noise	< 0.2ppm or 0.2% of concentration whichever is greater
LDL(Lower Detectable Limit)	< 0.4ppm or 0.2% of concentration whichever is greater
Linearity	1% of Full Scale
Precision	0.1ppm or 0.1% of concentration whichever is greater
Sample flow rate	1000cc/min
Zero Drift	24hours : <0.1ppm , 7days : <0.1ppm
Span Drift	7days : < 0.5% of reading